

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

**Срок службы изделия - 5 лет.**

### ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.


### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.


### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



## Стеллаж «СТМ-4»



(ВхШхГ)

1782x650x220

Инструкция по сборке изделия,  
правила эксплуатации, гарантийный талон



Дата выпуска – 2022 год.  
Срок службы – 5 лет  
Гарантийный срок  
эксплуатации – 24 месяца.  
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,  
ул. Литвинова, д.56, корп. 2  
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,  
ул. Литвинова, д.56, корп. 2

Изготовитель  
ООО "МКТ"  
ИНН 5835130030

Стеллаж «СТМ-4»





Декларация о соответствии:  
ЕАЭС N RU Д-РУ.МН33.В.00309/19  
от 13.12.2019 г.

**Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!**


**Спецификация на панели и профили**

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Щит	1592	350	1
2	Дно	650	220	1
3	Вязка	500	204	7
4	Вязка нижняя	500	204	1
5	Вязка верхняя	500	204	1


**Фурнитура**

	Евровинт 6,3х50	27 шт
	Евроключ	1 шт
	Заглушка еврошурупа белая	16 шт
	Навес прямой	2 шт
	Опора 20 мм чёрная	5 шт
	Шуруп 3,5х16	24 шт

**Необходимый инструмент для сборки:**



**Рис.1**



**Рис. 2**

